


Helsingin kantakaupungin rantareitin
Painoaineistojen asennusohjeet

Opasteissa käytetään Helsingin kaupungin omia
piktogrammeja. Piktogrammit on tarkistettava
ennen tilaamista <https://brand.hel.fi/ikonit/> ja Pia
Rantaselta

Painoaineiston asennusohje, 1:10



Pollari, yksi väri

Tarra valitaan ja asennetaan sijoitussuunnitelman mukaan



Pollari_kulta_print.pdf


Logo_print.pdf




Painoaineiston asennusohje, 1:10

Pylvästarra, yksi väri


Tarra valitaan ja asennetaan sijoitussuunnitelman mukaan
Mikäli tarra asettuu asennusluukun päälle, leikataan se niin,
että asennusluukku voidaan avata



Pylväs_kulta_print.pdf




Pylväs_kulta_levea_print.pdf





Painoaineiston asennusohje, 1:10 Pylvästarra, kaksi väriä

Tarra valitaan ja asennetaan sijoitussuunnitelman mukaan
Mikäli tarra asettuu asennusluukun päälle, leikataan se niin,
että asennusluukku voidaan avata





Pylvas_kultavihrea_print.pdf





Painoaineiston asennusohje, 1:10 Reitinjakautumissymbolit pylvääseen



Tarra valitaan ja asennetaan sijoitussuunnitelman mukaan
Mikäli tarra asettuu asennusluukun päälle, leikataan se niin,
että asennusluukku voidaan avata



Pylvas_kulta_symbolit_1_print.pdf




Pylvas_kulta_symbolit_1_print.pdf




Painoaineiston asennusohje, 1:10 Reittivahvennetarra ristikkopylvääseen

Tarra valitaan ja asennetaan sijoitussuunnitelman mukaan




Ristikkopylväs_
kulta_print.pdf




Painoaineiston asennusohje, 1:10

Reittivahvennetarra ristikkopylvääseen



Tarra valitaan ja asennetaan sijoitussuunnitelman mukaan



Ristikkopylväs_
kulta_symbolit_1_
print.pdf




Ristikkopylväs_
kulta_symbolit_2_
print.pdf



Painoaineiston asennusohje, 1:10 Karttataulu

Tuloste valitaan ja asennetaan sijoitus-
suunnitelman mukaan





Kartta_1_print.pdf

-

Kartta_12_print.pdf

Valiaikainen_kartta_1_print.pdf

Valiaikainen_kartta_2_print.pdf




Painoaineiston asennusohje, 1:10

Viittaopaste

Tuloste valitaan ja suunnataan sekä asennetaan sijoitussuunnitelman mukaan. Viitat tulostetaan 2-puolisina.

Viitta_1_print.pdf



Viitta_2_print.pdf

