

LUONNONKIVITUOTTEIDEN YLLÄPITO

Huolto-ohje koskee työmaalla tai kaupungin huoltotiloissa tehtäviä huoltokäsittelyjä.

Perushuolto 5 vuoden välein:

1. Pinnat pestään miedolla saippuavedellä ja harjalla. Pestyt pinnat huuhdotaan huolellisesti vedellä ja pintojen annetaan kuivua hyvin.
2. Sammal poistetaan teräsharjalla. Hiontapöly tulee poistaa tarkasti ruoste-tahrojen välttämiseksi.
3. Pinnat käsitellään maalia ja graffiteja hylkivällä suoja-aineella.